

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

terneo sn20

просте управління теплом



Використання ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ — це:

економія електроенергії
комфортний рівень температури


Технічний паспорт

Інструкція з встановлення та експлуатації

Сертифікат відповідності № РОСС UA.AB28.B15390

Термін дії з 14.02.2013 по 13.02.2016
Орган по сертифікації: ТОВ «СЕРКОНС»

ГОСТ Р 50030.5.1-2005 (за викл. п. М9)



Призначення

Перед початком монтажу та використання пристрію, будь ласка, ознайомтеся до кінця з даним документом. Це допоможе уникнути помилок та непорозуміння.

Терморегулятор sn20 призначений для управління системами антиобледеніння. Температура контролюється в тому місці, де розташований датчик температури. Датчик повинен розташовуватися таким чином, щоб була можливість його заміни у майбутньому.

Технічні дані

№ п/п	Параметр	Значення
1	Межі регулювання	верх.: 0...10 °C нижн.: -20...-1 °C
2	Макс. струм навантаження	20 A
3	Макс. потужність навантаження	4 000 ВА
4	Напруга живлення	220 В ±10 %
5	Маса в повній комплектації	0,29 кг ±10 %
6	Габаритні розміри	70 × 85 × 53 мм
7	Датчик температури	DS18B20 або NTC терморезистор 10 kΩ × 25 °C
8	Довжина з'єдн. кабелю датчика	4 м
9	Кількість ком-цій під нав., не менше	50 000 циклів
10	Кількість ком-цій без нав., не менше	100 000 циклів
11	Ступінь захисту за ГОСТ 14254	IP20

Комплект постачання

Терморегулятор	1 шт.
Датчик температури зі з'єднувальним дротом	1 шт.
Тех. паспорт, інструкція з встановлення та експ-ції	1 шт.
Пакувальна коробка	1 шт.

Схема підключення

Датчик температури підключається наступним чином: блакитний дріт до клеми 2, а білий до клеми 1. При неправильному підключені датчика або його замиканні дивися сторінки 6-7.

Кольори дротів для аналогового датчика при підключені не мають значення.

Напруга живлення (220 В ±10 %, 50 Гц) подається на клеми 3 і 4, причому фаза (L) визначається індикатором і підключається на клему 4, а нуль (N) — на клему 3.

З'єднувальні дроти навантаження підключаються до клеми 5 і до нульового клемника (у комплект не входить).

З'єднання навантаження з мережевим нулем в клемі 3 НЕ ЗДІЙСНЮВАТИ!




Схема 1. Спрощена внутрішня схема і схема підключення




Схема 2. Підключення автоматичного вимикача і ПЗВ

встановлення та перевірки навантаження.

Для захисту від короткого замикання та перевищення потужності в ланцюзі навантаження обов'язково необхідно встановити перед пристрієм автоматичний вимикач (AB). Автоматичний вимикач встановлюється у розрив фазного дроту, як це показано на схемі 2. Він повинен бути розрахованім на 20 А.

Для захисту людини від ураження електричним струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного вимкнення). Для правильної роботи ПЗВ навантаження необхідно заземлити (підключити до захисного провідника) або, якщо мережа двопровідна, необхідно зробити захисне занулення. Тобто навантаження підключити до нуля до ПЗВ.

- закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);
- підвести дроти, системи вентиляції та датчика;
- виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрію розраховані на дріт із перерізом не більше 16 mm². Для зменшення механічного навантаження на клеми бажано використовувати м'який дріт, наприклад, дріт типу ПВЗ. Зачистіть кінці дротів 10 ±0,5 mm. Якщо кінець буде довший, він може стати причиною короткого замикання, а якщо більш короткий — причиною ненадійного з'єднання. Використовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту в клему. Затягніть силову клему з моментом 2,4 Н × м, клему для датчика — з моментом 0,5 Н × м. Слабке затягування може привести до слабкого контакту та перегріву клем і дротів, а перетяжка — до пошкодження клем і дротів. Дроти затягуються

в силових клемах за допомогою викрутки з шириною жала не більше 6 мм, в клемах для датчика — не більше 3 мм. Викрутка з жалом шириною більше 6 мм для силових клем (більше 3 мм для клем датчика) може нанести механічні пошкодження клемам. Це може привести до втрачення права на гарантійне обслуговування.

При необхідності допускається укорочення і нарощування (не більше 20 м) з'єднувальних дротів датчика. Для нарощування довжини недопустимо використання двох жил багатожильного кабелю, який використовується для живлення нагрівача. Якнайкращим рішенням буде окремий кабель до датчика, що вмонтовується в окремій трубці.

Необхідно, щоб терморегулятор комутував струм не більше 2/3 максимального струму, зазначеного в паспорті. Якщо струм перевищує це значення, то необхідно навантаження підключити через контактор (магнітний пускат, силове реле), який розрахованний на даний струм (схема 3).

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось буде не зрозуміло, дзвоніть до сервісного центру за телефоном, вказанним нижче.





Схема 3. Підключення через магнітний пускат

Робота з терморегулятором

Для включення і виключення терморегулятора необхідно подати або зняти напругу на клемах 3 і 4. При включені на індикаторі протягом 3 с відображатиметься «888», а потім температура датчика. Якщо температура датчика буде знаходитися у встановлених межах, відбудеться включення нагрівальної системи і загориться червоний світлодіод.



Для перегляду та зміни верхньої межі температури натисніть на «+». Кнопками «+» або «-» блимаюче значення можна змінити.

Для перегляду та зміни нижньої межі температури натисніть на «-». Кнопками «+» або «-» блимаюче значення можна змінити.

Червоний світлодіод — сигналізує про те, що на навантаження подана напруга (реле терморегулятора замкнуто).

Відключення навантаження

Короткочасне натискання середньої кнопки приведе до відключення навантаження терморегулятора. На індикаторі засвітиться «off». Через 10 с яскравість індикатора знизиться до 20 %.

Включення навантаження пристрою відбувається наступним чином: при короткочасному натисканні середньої кнопки яскравість індикатора встановиться 100 %, наступне натискання ввімкне навантаження. Терморегулятор почне відображати поточну температуру.

Поправка показань індикатора (юстування) (завод. налашт. 0 °C)

Якщо ви вважаєте, що показання індикатора терморегулятора і вашого зразкового термометра розходяться, то значення показань можна відкоригувати. Для цього необхідно увійти в меню поправки, затиснувши кнопки «+» і «-» протягом 3 с до появи на індикаторі «Поп». Відпустивши кнопку, ви побачите мерехливі значення поправки, яке можна змінювати кнопками «+» для збільшення або «-» для зменшення значення. Діапазон зміни відповідає $\pm 5^{\circ}\text{C}$ з кроком $0,1^{\circ}\text{C}$. Через 3 с після останнього натискання кнопок або короткочасним натисканням середньої кнопки терморегулятор вийде з режиму поправки до відображення температури датчика.

Робота з аналоговим датчиком

Терморегулятор підтримує роботу з аналоговим датчиком NTC R10 10 кОм при 25°C в діапазоні вимірювань температур від -30 до $+90^{\circ}\text{C}$.

Режим відсоткового управління навантаженням (завод. налашт. 0 %)

При відсутності будь-якого з датчиків або неправильному підключені цифрового датчика терморегулятор переходить в режим процентного управління навантаженням з відображенням на

екрані процентного співвідношення включення і виключення нагрівача за 30-хвилинний циклічний інтервал часу. Процентне співвідношення можна змінювати, затискаючи кнопку «+» для збільшення і «-» для зменшення в діапазоні від 0 до 90 %.

При першому включені це значення дорівнює 0 %. Як виставити 50 % (50P), то нагрівач в 30-ти хвилинному інтервалі часу буде включений на 15 хвилин.

Контроль температури нагріву в цьому режимі буде недоступним.

Захист від внутрішнього перегріву

Терморегулятор оснащений захистом від внутрішнього перегріву. У випадку, якщо температура всередині корпусу перевищить 80°C , відбудеться аварійне відключення навантаження. На індикаторі буде відображатися «ПРГ» (перегрів) до тих пір, поки не буде натиснута одна з кнопок для розблокування пристроя. Терморегулятор разблокується в тому випадку, якщо температура всередині корпусу знизиться нижче 60°C .

При обриві або короткому замиканні датчика температури, прилад продовжує працювати у звичайному режимі, але кожні 4 секунди з'являється напис «Ert» на 0,5 с, який означає проблему з датчиком. У цьому випадку контроль за внутрішнім перегрівом здійснюватися не буде.

Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 6 с виведе на індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки, терморегулятор повернеться в штатний режим.

Можливі неполадки, причини і шляхи їх усунення

При включені терморегулятора ні індикатор, ні світлодіод не світиться.

Можлива причина: відсутнія напруга живлення.

Необхідно: переконатися в наявності напруги живлення.

Терморегулятор переїшов в відсоткове управління.

Можливі причини:

- неправильне підключення датчика;
- стався обрив або коротке замикання в ланцюзі датчика;

— поряд із дротом датчика знаходиться джерело електромагнітного поля, яке перешкоджає передачі даних.

Необхідно:

- перевірити відповідність підключення датчика;
- перевірити місце з'єднання датчика до терморегулятора, а також відсутність механічних пошкоджень по всій довжині з'єднувального проводу датчика;
- відсутність джерела електромагнітного поля поряд із дротом датчика.

На індикаторі відображається «ЗНЕ».

Можливі причини:

- коротке замикання в ланцюзі датчика;
- Необхідно:

— перевірити місце приєднання датчика до терморегулятора, а також відсутність механічних пошкоджень по всій довжині з'єднувального проводу датчика.

Заходи безпеки

Щоб не отримати травму і не пошкодити пристрій, уважно прочитайте і з'ясуйте для себе ці інструкції.

Підключення пристрою повинне проводитися кваліфікованим електриком.

Не підключайте замість датчика мережеву напругу 220 В (приводить до виходу з ладу терморегулятора).

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключення (відключення) пристрою відключіть напругу живлення, а також дійте відповідно до «Правил улаштування електроустановок».

Не включайте пристрій в мережу у розібраному вигляді.

Не допускайте попадання рідини або вологи на пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур (вище $+45^{\circ}\text{C}$ або нижче -5°C).

Не чистити пристрій з використанням хімікатів, таких як бензол і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте пристрій в запилених місцях.

Не намагайтесь самостійно розбирати і ремонтувати пристрій.

Не перевищуйте граничні значення струму і потужності.

Для захисту від перенапружень, викликаних розрядами блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Не занурюйте датчик із сполучним дротом в рідкі сировини.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних засобів (залізничним, морським, авто-, авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці пристроя.